

# Identificativo chiamante (MFC-3360C)

La funzione Identificativo chiamante consente di utilizzare il servizio di identificazione del chiamante offerto in abbonamento da numerose compagnie telefoniche. Contattare la propria compagnia telefonica per ulteriori dettagli. Questo servizio consente di identificare il numero di telefono, o il nome se disponibile, del chiamante al momento della chiamata.

Scaricare e installare il firmware più recente per aggiungere il supporto al servizio di identificazione del chiamante sull'apparecchio.

## Procedura di utilizzo

Dopo pochi squilli, il display indica il numero di telefono dell'utente che effettua la chiamata (e il nome, se disponibile). Quando si risponde a una chiamata, le informazioni dell'Identificativo chiamante scompaiono dal display, ma quelle relative alla chiamata vengono salvate nella memoria dell'Identificativo chiamante.

- È possibile vedere i primi 16 caratteri del numero (o del nome).
- Il messaggio **Fuori area** indica che la chiamata proviene da un'area esterna a quella coperta dal servizio di identificativo chiamante.
- Il messaggio **Chiamata privata** indica che l'utente che ha effettuato la chiamata ha intenzionalmente bloccato la trasmissione delle informazioni.


È possibile stampare un elenco delle informazioni ricevute dall'apparecchio relative al servizio di Identificativo chiamante. (Consultare *Stampa elenco Identificativo chiamante* a pagina 2.)



### Nota

Il servizio Identificativo chiamante varia a seconda dell'operatore telefonico. Contattare la propria compagnia telefonica per ottenere informazioni sul servizio disponibile nella propria zona.

## Impostazione dell'Identificativo chiamante su Si

- 1 Premere **Menu, 2, 0, 3**.  

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Si** (o **No**).  
Premere **OK**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

## Visualizzazione elenco Identificativo chiamante

Se l'Identificativo chiamante è impostato su **Si**, l'apparecchio memorizza le informazioni relative alle ultime trenta chiamate dell'elenco dell'Identificativo chiamante. È possibile visualizzare o stampare tale elenco. Una volta ricevute le prime 30 chiamate, l'apparecchio sostituisce le informazioni relative alla prima chiamata.

- 1 Premere **Menu, 2, 0, 3**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Display**.  
Premere **OK**.

Sul display verrà visualizzato l'elenco dell'Identificativo chiamante. Se non vi sono informazioni ID memorizzate, l'apparecchio emetterà un segnale acustico e sul display verrà visualizzato il messaggio **N. ID chiamante**.

- 3 Premere ▲ o ▼ per scorrere la memoria del servizio di identificazione del chiamante e selezionare le informazioni che si desidera visualizzare, quindi premere **OK**.

Sul display vengono visualizzati il numero del chiamante la data e l'ora della chiamata.

- 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per tornare all'elenco del servizio dell'Identificativo chiamante, premere ◀.
  - Per terminare la visione, premere **Stop/Uscita**.

## Stampa elenco Identificativo chiamante

---

- 1 Premere **Menu, 2, 0, 3**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Stampa rapporto`.  
Premere **OK**.  
Se non vi sono informazioni memorizzate sull' Identificativo, l'apparecchio emetterà un segnale acustico e sul display verrà visualizzato il messaggio `N. ID chiamante`.
- 3 Premere **Inizio Mono** o **Inizio Colore**.
- 4 Al termine della stampa, premere **Stop/Uscita**.